

Veiledning for utfylling av ”Melding om installasjonsarbeid”

Melding til nettselskap/Det lokale Eltilsyn:

Angi aktuell(e) mottaker(e) av meldingen. Meldingen sendes TEV Nett. TEV Nett besørger distribusjon til DLE.

Nettselskapets referanse:

Målernr. fylles ut av elentreprenør ved endring av eksisterende anlegg dersom dette er kjent.

Opplysninger om elentreprenør, nettselskap og eier/byggherre/bestiller:

Organisasjonsnr./fødselsdato angis dersom dette er kjent.

Organisasjonsnr./autorisasjonsnr. : Elektroentreprenørens autorisasjonsnummer eller organisasjonsnummer angis.

Installasjons-/ anleggsadresse/ Gårdsnummer/ Bruksnummer/ Festenummer:

Her angis Installasjonens/anleggets gateadresse, eller annen entydig beskrivelse ev. gårds-, bruks- og festenr..

Installasjonens-/ anleggets bruksområde:

Eksempel enebolig, skole, verksted, hotell osv.

Ny installasjon:

Gjelder når det må fremføres ny stikkledning (ikke ved forsterkning av eksisterende)

Nytt anlegg:

Gjelder når det skal opprettes nytt måleranlegg i bestående installasjon.

Midlertidig installasjon :

Gjelder installasjon som skal fjernes/frakobles etter en viss tid (provisorisk anlegg)

Endring av overbelastningsvern/hovedsikring:

Gjelder hvis installasjonen fører til endring av overbelastningsvern/hovedsikring, for eksempel forsterkning av inntak.

Arbeid i målepunkt:

Gjelder hvis installasjonen har konsekvens for måling eller målerutrustning.

Bruksendring :

Gjelder hvis anleggets fortsatte bruk endres fra f.eks bolig til kontor.

Felter for stikkledning:

Her angis om stikkledningen er lagt eller om man ønsker fremført en ny.

Energiforbruk pr år:

Her angis antatt energiforbruket

Effektbehov:

Her angis antatt effektbehov

Verdien for energi- og effektbehov benyttes av oss som utgangspunkt for planlegging og utbygging av vårt fordelingsnett.

Delt entreprise:

Gjelder hvis installasjonsarbeidet skal forestås av flere elektroentreprenører eller konsulent/elektroentreprenør.

Antall anlegg:

Her angis antall måleranlegg som installasjonen består av

Overbelastningsvern er/Hovedsikring er:

Merkestrøm angis ved endring av bestående installasjon/anlegg

Overbelastningsvern blir/Hovedsikring blir:

Ønsket merkestrøm angis ved nye installasjoner eller ved endringer.

Tilleggsopplysninger:

Utfyllende opplysninger om hva som skal gjøres.

Dato/ansvarlig underskrift for elentreprenør:

Underskrives av elentreprenør eller den han har bemyndiget

Målernummer:

Angis ved arbeid på eksisterende anlegg.

Avtale med/tillatelse gitt av:

Nettselskapets saksbehandler angis

Gjelder flere anlegg på installasjonen, se samleskjema:

Hvis installasjonen består av flere anlegg, kan samleskjema benyttes for opplysninger om det enkelte anlegg (eks. blokker, butikksenter og lignende.)

Merknader:

Her skal det for nye anlegg fylles ut kraftleverandør, samt andre relevante opplysninger

Nettkundeopplysninger:

Kundeopplysninger fylles ut